端末のご案内 WX06

各部の名称・機能

※バージョンにより仕様が異なる場合があります



	名称	詳細		
	液晶画面	端末操作ができます※タッチパネルです		
	電源ボタン	電源 ON	液晶画面に『 NEC 』と表示されるまで 電源ボタンを長押ししてください ※起動するまでにしばらくかかります	
		電源 OFF	電源ボタンを長押しすると、電源オプションが 表示されます 『電源 OFF 』を選択してください	
	充電用コネクタ	充電の際、USB TypeC を接続し使用します		

スリープモード

15秒間 (初期設定) 操作がないと、端末の消費電力を抑えるために待機状態にします。 その後、10分間何も動作をしなければ自動的に休止状態となります。 休止状態になるとインターネットがご利用いただけなくなります。 再度インターネットをご利用になる場合は、本機液晶画面に『NEC』と表示されるまで 電源ボタンを長押しして起動してください。



液晶画面詳細



No	名称	表示	詳細		
1	電波受信レベル	at	WAN 側回線の信号の強度を4段階で表示します		
		×II	圏外の状態を表示します		
2	通信モード	HS	ハイスピードモードでインターネットに接続している 状態を表示します		
		HS+A	ハイスピードプラスエリアモードで接続中 ※詳しくは3ページ「WIMAXご利用上の注意事項」をご確認ください		
	データ通信状態	1	受信中の状態を表示します		
		4	送信中の状態を表示します		
4	無線 LAN (Wi-Fi) 帯域	24671 5671 567 6671 ⊃71 ⊃7 €7	Wi-Fi 接続の接続周波数が表示されます		
5	電池状態	Ē	電池残量を6段階で表示します		
		1F	充電中の状態を表示します		
6	データ通信量表示	 ・現在のデータ通信量を表示します(データ通信量の累積地/上限設定値) ・使用した割合をバーの長さで表示します 			

WiMAX ご利用上の注意事項

ハイスピードプラスエリアモード ご利用に関する注意事項

ハイスピードプラスエリアモードを使用しての通信が、 <mark>月間7GBのご利用を超えると通信速度が当月末まで制限されます。</mark> 通信モード設定の変更をしないよう、お願いします。

ハイスピードプラスエリアモードで通信速度制限(月間7GB超)* が適用された場合は、ハイスピードモード「WiMAX 2+」に設定を 戻しても、当月末まで通信速度が制限されますのでご注意ください。

速度制限がかかる	ハイスピードプラスエリアモードを使用しての通信の合計が				
ご利用データ量	月間で7GB以上				
制限後の	送受信最大128kbps				
最大通信速度	※通信速度の制限は、翌月1日に順次解除されます				



WiMAX2+サービス

3日間で10GB以上ご利用の場合の速度制限について

速度制限がかかる	直近3日間で10GB以上
ご利用データ量	(ハイスピードモードとハイスピードプラスエリアモードの合計利用容量)
制限時間	3日間で10GBを超えた日の翌日のネットワーク混雑時間帯 ※1 (18時頃〜翌2時頃 ※2)
制限後の	概ね1Mbps ※3
最大通信速度	(YouTube動画の標準画質レベルが視聴可能な速度)

※1.2017年2月時点

- ※2. 2時前より継続して利用している通信については、 2時以降も最大で6時頃まで速度制限が継続することがあります。 この場合、一旦、セッションを切断すると速度制限が解除されます。
- ※3.送受信の最大速度であり、実際の速度は電波環境等に応じて1Mbps以下となることがあります。

3日間で10GB制限のイメージ

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	
データ量	3GB	3GB	4.2GB	2.5GB	4GB	3.4GB	-	1
		10.2GB		制限。	あり※			1
3日間の			9.7GB		制图	艮なし		L
合計データ量				10.7GB		制限	あり※	L
					9.9GB		制限な	εl

※ 速度制限は、3日間のデータ量が10GBを超えた日の 翌日18時頃から翌々日2時ごろまで適用となります。

^{*}ハイスピードプラスエリアモードでのご利用がTGBを超えた場合、 ハイスピードモードに設定を切り替えて3日間で10GB以下にご利用を控えましても、 翌月1日まで通信制限は解除されませんので、ご注意ください。

通信モード切替方法



ホーム画面を右にスライドし、



 ④【通信モード】を選択します。 【クイックメニュー】を選択します。



 (3)【HS】を選択します。 ※【HS+A】を使用しての通信が月間7GBを超えると、 通信速度が当日ままで制限されますので、 通信速度が当月末まで制限されますので、 【HS】モードでのご利用をお願いいたします。

困ったときは(トラブルシューティング)

◆ インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い / 使用できていたが急に繋がらなくなった

電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性があります。

場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。 本機の再起動
 SIM 抜き差し

- <<雷波が弱くなる状況>>
- ・高層階へ滞在している場合
- 都心部から離れている場合(山間部など)
- ・雷車や車などで移動している場合
- ・人で混雑している場所に滞在している場合

◆ 端末がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。 放雷や時間を置いても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。 本機の再起動 ② 強制再起動 (電池パック抜き差し)

◆ 充電ができない

一時的な不具合(フリーズ含む)が発生している可能性があります。 以下の操作をお試しください。

お客様私物を含む他の付属品での充電
 本機の再起動

◆ 電源が入らない

一時的な不具合(フリーズ含む)が発生している、またはバッテリーが切れている

可能性があります。以下の操作をお試しください。

同梱されている付属品での充電

※ 充電出来ない場合は【◆充電ができない】をご参照ください。

◆ デバイス側に SSID が表示されない / パスワードが弾かれて接続できない

人混みで混線していることにより表示されない、または一時的に接続不良が発生している 可能性があります。場所の移動で改善しない場合は、以下の操作をお試しください。 お客様デバイスと本機の再記動

困ったときは(トラブルシューティング)

◆本機の再起動

- ※ 充電器から外した状態でお試しください
- ① 電源ボタンを長押し、電源オプションで『 再起動 』を選択します。
- ②「再起動しますか?」と表示されるので『はい』を選択します。
- ③ 再起動し、ホーム画面になったら完了です。

◆強制再起動(電池パック抜き差し)

- ※ 充電器から外した状態でお試しください
- ① 電源 OFF にしてください。
- ② 裏蓋を外し、電池パックを取り出します。
- ③ しばらくしてから電池パックと裏蓋を取り付け、電源 ON にしてください。
- ④ 起動し、ホーム画面になったら完了です。

◆初期化(リセット)

- ① ホーム画面を右にスライドし『設定』-『メンテナンス』-『初期化』の順に選択します。
- 「お買い上げ時の状態に戻ります。初期化しますか?」と表示されるので『はい』を選択します。
- ③「再起動します。」と表示されます。
- ④ 再起動し、ホーム画面になったら完了です。

◆SIM 抜き差し

- ※ 充電器から外した状態でお試しください
- ① 電源 OFF にしてください。
- ② 裏蓋を外し、電池パックを取り出します。
- ③ SIM スロットのストッパーをオレンジ色の矢印の方向にスライドし上向きに立ち上げ、 SIM カードを抜きます。



- ④ SIM カードを挿入し、ストッパーを戻してロックします。
- ⑤ 電池パックと裏蓋を取り付け、電源 ON にしてください。
- ⑥ 起動し、ホーム画面になったら完了です。

◆プロファイル削除

・iPhone の場合

【接続済み】または【利用可能なネットワーク】内に表示されている本機(ネットワーク名)の右にある iマークをタップし、【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度 Wi-Fi 接続をお試しください。 ・android の場合

【接続済み】または【利用可能なネットワーク】内に表示されている本機(ネットワーク名)をタップし 【切断】または【削除】を選択後、再度 Wi-Fi 接続をお試しください。 ※文言は機種によって異なります。