端末のご案内 WN-CS300FR

各部の名称・機能

※バージョンにより仕様が異なる場合があります



ランプ名	状態	概要	
POWER	点灯	電源オン	
	早い点滅	起動中	
	遅い点滅	初期化中	
	消灯	電源オフ	
3G/4G	点灯	3G/4G接続中(接続強度:強)	
	早い点滅	3G/4G接続中(接続強度:中)	
	遅い点滅	3G/4G接続中(接続強度:弱)	
	消灯	3G/4G無効、または未接続	
WPS	点灯	Wi-Fi機能オン時/WPS接続成功時	
	早い点滅	WPS接続に失敗時、早い点滅し、2分後 点灯します。	
	遅い点滅	WPSの接続設定中	
	消灯	Wi-Fi機能オフ時	



画面にアウセスします。 また本製品の設定画面を開くためのユーザー名 とパスワードを記載しています。

Wi-Fi接続時のSSIDと暗号キー(パスワード)の 出荷時設定を記載しています。



各部の名称・機能詳細



無線LAN設定情報シート

- IRLAN	腹定情	報シート		
FIREF				
5510	IODATA-xxxxxxx-2G			
ス가바다 박수는	XXXXX	X000X	X0000K	120
美賀口 :	ダイン周		307	1.000 (S/N
-7-8	300000			
224	X0000000K			
URL	MTp://192.168.0.1/			

Wi-Fi設定用				
SSID	本製品のSSIDです。Wi-Fi接続する際に使用します。 【初期値】IODATA-xxxxx-2G(xは半角英数字)			
パスワード/暗号キー	Wi-Fi接続する際のパスワード (暗号キー)です。Wi-Fi接続す る際にパスワードやセキュリティキー欄に入力して使用します。 半角英数字 (13桁)で入力してください。			
QR⊐−ド	QRコードリーダーアプリを使い、Android端末をWi-Fi接続する 際に使用します。			
設定画面ログイン用				
ユーザー名	本製品の設定画面を開く際に使用します。 【初期値】adxxx(xは半角英数字)			
パスワード	本製品の設定画面を開く際に使用します。 【初期値】半角英数字8桁			
URL	このURL(本製品のIPアドレス)で本製品の設定画面を開くこと ができます。 【初期値】http://192.168.0.1			
シリアル番号(S/N)				
シリアル番号(S/N)	本製品のシリアル番号です。(半角英数字12桁)			





有線 LAN 接続する方法



トラブル対応方法

◆ インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い / 使用できていたが急に繋がらなくなった

電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性があります。 場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。 ① 本機の強制再起動

◆ 端末がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。 放電や時間を置いても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。 ① 本機の強制再起動

◆ パスワードが弾かれて接続できない

以下の操作をお試しください。

①お客様デバイスと本機の強制再起動

トラブル対応方法(操作方法)

◆ 強制再起動

①AC アダプタ(DC プラグ)を本機の電源端子から抜いてください
②AC アダプタ(電源プラグ)を AC100V コンセントから抜き、1 分ほど時間を置いてください
③AC アダプタ(電源プラグ)を AC100V コンセントへ差し込んでください
④本機の電源端子へ AC アダプター(DC プラグ)を接続してください。