


# 端末のご案内 T7

## 各部の名称・機能詳細



NO	名称	機能詳細
①	電源ボタン	3秒間長押しして起動又はシャットダウンします
②	信号インジケター	緑：ネットワーク接続が正常であることを表示します 赤：ネットワークに接続されていないことを表示します
③	電源インジケター	緑：電池残量が50%以上のとき 黄：電池残量が49%以下10%以上のとき 赤：電池残量が9%以下のとき 点滅：充電中のとき 緑色（点滅なし）で充電完了となります
④	電源表示	電源が入っていると長時間青く点灯します ファームウェアを更新中は点滅します
⑤	WiFi インジケター	青く点灯したらWiFiがオンの状態で WPS設定中には点滅します
⑥	WPS ボタン	短押しでWPS機能のオン/オフが可能です
⑦	充電用コネクタ	充電の際、USBケーブル（マイクロUSB側）を接続し使用します

※②③⑤のインジケターは一定時間本機の操作が無い場合 Wi-Fi 接続の有無に関わらず消灯します

## スリープモード

電源オンの状態で本機の操作がないまま15秒以上経過すると、電源ランプのみが点灯状態となり、スリープモードに入ります。再度、短く電源ボタンを押すと起動し、ランプが一度全点灯します。



# ステータス確認用 WEB UI へのアクセス方法

本機は、専用 WEB UI にアクセスすることで、ステータスの詳細確認が可能です。  
アクセス方法は以下をご確認ください。

- ①本機とデバイスを WiFi 接続する
- ②WEB ブラウザを起動し、アドレスバーに「<http://192.168.43.1:8080/device>」  
と入力するか、QR コードを読み取り WEB UI へアクセスする

※お客様の OS のバージョンによっては  
QR コード読み取り機能を使用することが  
できません

※Android のお客様は機種によりカメラ  
ではなく QR コードリーダーアプリを  
ご利用ください



- ③右画面が表示されたら完了です

利用国	日本
電波強度	
デバイスステータス	ネットワーク接続完了
ネットワークタイプ	4G
接続台数	1
バッテリー残量	57%
データ通信量	5MB
通信速度のステータス	高速通信（短時間で大量に通信すると、速度制限される可能性があります（FUP））

# 困った時は（トラブルシューティング）

## ◆インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い / 使用できていたが急に繋がらなくなった

電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性があります。  
場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

### ①本機の再起動

<<電波が弱くなる状況>>

- ・高層階へ滞在している場合
- ・電車や車などで移動している場合
- ・都心部から離れている場合（山間部など）
- ・人で混雑している場所に滞在している場合

## ◆本機がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。  
放電や時間を置いても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

### ①本機の再起動

## ◆充電ができない

一時的な不具合（フリーズ含む）が発生している可能性があります。  
以下の操作をお試しください。

- ①お客様私物を含む他の付属品での充電      ②本機の再起動

## ◆電源が入らない

一時的な不具合（フリーズ含む）が発生している、またはバッテリーが切れている可能性があります。以下の操作をお試しください。

### ①同梱されている付属品での充電

※充電出来ない場合は【◆充電ができない】をご参照ください。

## ◆デバイス側にSSIDが表示されない

人混みで混線していることにより表示されない、または一時的に接続不良が発生している可能性があります。場所の移動で改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

### ①お客様デバイスと本機の再起動

## ◆パスワードが弾かれて接続できない

以下の操作をお試しください。

- ①お客様デバイスと本機の再起動      ②プロファイル削除

# 困った時は（トラブルシューティング）

## ◆再起動

電源ボタンを3秒間長押し後に再度電源ボタンを長押しすると再起動します。

## ◆プロフィール削除

・ iPhone の場合

接続済みのWi-Fi(SSID)の右にある i マークをクリックし、  
【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度Wi-Fi接続をします。

・ Android の場合

接続済みのWi-Fi(SSID)をクリックし、【切断】または【削除】を選択後、  
再度Wi-Fi接続をします。

※文言は機種によって異なります