




# 端末のご案内 W06

## 各部の名称・機能



No	名称	詳細	
①	液晶画面	各種状態を示します。※タッチパネルです。	
②	電源ボタン	電源を入れる	電源ボタンを約3秒以上押し続けると電源が入ります。ディスプレイにロック解除画面が表示されるので、  マークを右にスライドしロックを解除後ご利用ください。
		電源を切る	電源が入っている状態で電源ボタンを約1秒以上押し続けると電源オプション画面が表示され、「電源を切る」を選択します。
		再起動	電源が入っている状態で電源ボタンを約1秒以上押し続けると電源オプション画面が表示され、「再起動」を選択します。
		ディスプレイの消灯 / 点灯	電源が入っている状態で、ディスプレイ点灯時に押し続けると消灯します。消灯時に押し続けるとディスプレイが点灯し、ロック解除画面が表示されるので、  マークを右にスライドしロックを解除します。
③	リセットボタン	通常は使用しません。	
④	充電用コネクタ	充電の際、USB TypeC を接続し使用します。	
⑤	SIM スロット	通常は使用しません。	



## 液晶画面詳細

### ■ ホーム画面とステータスアイコン



No	名称	表示	詳細
①	受信レベル		WiMAX 2+ 方式、LTE 方式、UMTS 方式の電波強度を表示します。
			ネットワークが圏外の状態を表示します。
			ローミング中の状態を表示します。
			回線接続中の状態を表示します。
②	データ通信状態		受信中の状態を表示します。
			送信中の状態を表示します。
③	通信モード		ハイスピードモード。 WiMAX 2+ のネットワークに接続している状態を表示します。
④	周波数帯表示		2.4GHz帯使用中の状態を表示します。
			5GHz帯使用中の状態を表示します。
⑤	無線 LAN(Wi-Fi) 端末接続台数		無線 LAN (Wi-Fi) で接続されている機器の台数を表示します。
⑥	電池残量		十分に充電されている状態を表示しています。
			充電が必要な状態を表示しています。
			充電中の状態を表示しています。
⑦	現在までのデータ通信量／通信量カウンターで設定した最大データ通信量		1m：1ヶ月間の通信量カウンターを表示しています。 3d：本日までの3日間の通信量カウンターを表示しています。 ※1ヶ月表示では、通信量カウンターの通知設定をオンにし、データ通信量が設定した値を超えた場合、バーの色が変わります。 3日間表示では、前日までの3日間のデータ通信量が設定した値を超えた場合、バーの色が変わります。

## 困ったときは (トラブルシューティング)

### ① インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い /

#### 使用できていたが急に繋がらなくなった

容量超過してる、電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性があります。場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は以下の手順で復旧をお試しください。

- ①SIM 抜き差し    ②再起動    ③初期化 (リセット)

<< 電波が弱くなる状況 >>

- ・高層階へ滞在している場合
- ・電車や車などで移動している場合
- ・都心部から離れている場合 (山間部など)
- ・人で混雑している場所に滞在している場合

### ② 端末がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。

放電や時間を置いても改善しない場合は以下の手順で復旧をお試しください。

- ①強制電源オフ / 再起動    ②初期化 (リセット)

### ③ 充電ができない

一時的に充電不良が起きている可能性があります。以下の手順で復旧をお試しください。

- ①お客様私物を含む他の付属品での充電    ②再起動    ③初期化 (リセット)

### ④ 電源が入らない

一時的に不具合が起きている、または充電がない可能性があります。

以下の手順で復旧をお試しください。

- ①お客様私物を含む他の付属品での充電

### ⑤ デバイス側に SSID が表示されない / パスワードが弾かれて接続できない

人込みで混線している事により表示されないまたは一時的に接続不良が発生している可能性があります。場所の移動で改善しない場合は以下の手順で復旧をお試しください。

- ①お客様デバイスの再起動    ②WiFi 端末の再起動  
③プロファイル削除 (パスが弾かれる場合)    ④初期化 (リセット)


## 困ったときは (トラブルシューティング)

### ◆再起動方法

電源ボタンを1秒以上長押しし、再起動を選択します。

### ◆初期化方法

Wi-Fi 端末の電源が入った状態でリセットボタンを先の細いもので5秒以上長押しします。自動で再起動が始まります。起動時の画面になったら完了です。



### ◆強制電源オフ方法

電源ボタンを10秒以上長押しします。

### ◆プロファイル削除

#### ・ iPhone の場合

接続済みの Wi-Fi (SSID) の右にある i マークをクリックし、【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度 Wi-Fi 接続をします。

#### ・ android の場合

接続済みの Wi-Fi (SSID) をクリックし、【切断】または【削除】を選択後、再度 Wi-Fi 接続をします。

※文言は機種によって異なります。

## ハイスピードプラスエリアモードについて

弊社でレンタルしております WiMAX 端末に関しまして、

**ハイスピードプラスエリアモードを使用しての通信はできません。**

設定の変更等しないよう、お願い申し上げます。

